

### Introduction :

L'armoire de salle de bains contient deux étagères en verre. Par une erreur de conception, il est impossible de déplacer ces étagères facilement malgré l'existence de trous pour déplacer les taquets.

### Matériel nécessaire :

Tournevis cruciforme moyen.

### Procédure :



1) Dévisser la charnière du côté de la porte (pas du côté de l'armoire). Pour déplacer l'étagère supérieure, dévisser la charnière supérieure, pour l'étagère inférieure, la charnière inférieure.



2) Le jeu obtenu permet de glisser l'étagère vers l'extérieur. Déplacer les quatre taquets. Enfiler l'étagère dans sa nouvelle position.

3) Revisser la charnière.

**ATTENTION :** Bien retenir la porte au moment où la charnière sort de la porte. Il est préférable de travailler à deux.

**Contactez le groupe technique si vous avez des difficultés avec la procédure ou pour toute question liées à cette note de service.**

Personne de référence : Alfi 079 762 92 67