

Introduction :

Le jet d'eau de la douche se dégrade avec le temps par le dépôt de calcaire et de saletés qui s'accumulent dans le pommeau.

Matériel nécessaire :

Tournevis cruciforme moyen, objet pointu, vinaigre de nettoyage.

Procédure :



1) Enlever le cache de la vis avec un objet pointu.



2) Dévisser avec un tournevis cruciforme.



3) Sortir délicatement l'intérieur du pommeau.



4) Rincer l'intérieur du pommeau.



5) Entreposer le pommeau dans du vinaigre de nettoyage pendant une nuit.



6) Vérifier la position du joint noir.

7) Procéder au montage du pommeau. Faire attention au moment du montage de l'intérieur du pommeau (l'équivalent de l'étape 3 ci-dessus) à la sa position (vis hexagonale à l'intérieur).

Contactez le groupe technique si vous avez des difficultés avec la procédure ou pour toute question liées à cette note de service.

Personne de référence : Alfi 079 762 92 67